









LED Tischleuchte Tradingzone Smartline TiLa



Mittels Nivellierschraube ausrichten




Ausführung Sensor



Helligkeit manuell ändern


Über Langdruck.
Hinweis: Die Helligkeitsregelung wird bis zum nächsten Einschalten der Leuchte deaktiviert.
Jeder erneute lange Tastendruck bewirkt einen Wechsel zwischen Helligkeitszu- und Helligkeitsabnahme.



Sollwert für Helligkeitsregelung vorgeben


Durch die Vorgabe eines Sollwerts aktivieren Sie die Helligkeitsregelung.

- ① Gewünschte Helligkeit einstellen.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: Leuchte blinkt.




Helligkeitsregelung deaktivieren

- ① Ggf. ausschalten.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: maximale Helligkeit.



Prinzip der Bewegungserkennung

Hinweis: Wurde die Leuchte über den Taster manuell ausgeschaltet, ist ein automatisches Einschalten der Leuchte über den Bewegungssensor erst nach Ablauf einer Pausenzeit von 1 Minute möglich.
Nach Ablauf der Pausenzeit schaltet die nächste Bewegung die Leuchte ein.



Bewegungserkennung deaktivieren

- ① Ggf. einschalten.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: Leuchte schaltet aus

Hinweis: Die Bewegungserkennung wird beim nächsten Einschalten der Leuchte über den Taster wieder aktiviert.

Symbole

	Bedientaster der Leuchte		Leuchte ein
	Einschalten		Leuchte aus
	Ausschalten		Leuchte blinkt
	Kurzdruck (<0.5 s)		Helligkeit mit automat. Regelung
	Langdruck (0.5 - 4 s)		Bestätigung der Einstellung
	Doppelklick		Manuelles Dimmen

Model Sensor

Changing the brightness manually

Via long press.
Note: The brightness control is deactivated until the next time the luminaire is switched on.
Each repeated long key button press causes a toggle between increased brightness and decreased brightness.

Specifying set value for brightness control

Specifying the set value activates the brightness control.

- ① Set the desired brightness.
- ② Double-click
- ③ Confirmation: luminaire flashes.

Deactivating brightness control

- ① Switch off if necessary.
- ② Double-click
- ③ Confirmation: maximum brightness.

Principle of motion detection

Note: If the luminaire is switched off manually using the pushbutton, the luminaire will not switch on again automatically via the motion sensor until after a period of 1 minute elapses.
After this period expires, the next motion switches the luminaire on.

Deactivating the motion detection

- ① Switch on if necessary.
- ② Double-click
- ③ Confirmation: luminaire switches off.

Note: The next time the luminaire is switched on via the pushbutton, the motion detection is activated again.

Symbols

	Pushbutton on the luminaire		Luminaire on
	Switch on		Luminaire off
	Switch off		Luminaire flashes
	Short press (<0.5 s)		Brightness with automat. control
	Long press (0.5 - 4 s)		Confirmation of the setting
	Double-click		Manual dimming